



HIGH VOLUME HOSE REELS
ENROLLADOR ABIERTO GRAN CAPACIDAD
ENROULEUR OUVERT GRAND DÉBIT

CE

Parts and technical service guide
Guía de servicio técnico y recambios
Guide d'instructions et pièces de rechange

Part. N.º / Cód. / Réf. / Art. Nr.
505 200 505 201

Description / Descripción / Description / Beschreibung

GB

Heavy duty, double arm, high volume automatic rewind open hose reel for air, water or oil. Maximum hose capacity: 50' 3/4" I.D. hose, 75' 1/2" I.D. hose.

E


Enrollador de manguera abierto de construcción muy robusta para dar gran caudal de suministro de aire, agua y aceite. Capacidad máxima de manguera 15 m. (\varnothing 3/4") ó 20 m. (\varnothing 1/2").

F

Enrouleur ouvert avec flexible de construction très robuste afin de fournir un grand débit de distribution d'air, d'eau et d'huile. Capacité maxi avec flexible de 15 m (\varnothing 3/4") ou de 20 m (\varnothing 1/2").

D

Sehr robuster Hochdruckschlauch-Aufroller mit hoher Leistung für Luft, Wasser oder Öl.
Maximale Schlauchkapazität: L 15m, (3/4") oder L 20m (1/2").



Installation-Operation / Instalación-Modo de empleo / Installation-Mode d'Emploi / Installation Handhabung

GB

The hose reel is mounted directly on the wall, floor or ceiling. For optimum operation and longer life, position the hose reel as shown in figure 2.

To move the hose guide arms; remove the screws, (1) (figure 3), place the arms in required position and retighten the screws.

To position the hose stop at appropriate length, uncoil the hose and latch it at the closest latching position. Loosen the hose stop and place it in required position and fasten it (figure 4).

E

El enrollador se monta directamente a la pared, en el suelo o en el techo. Para su mejor funcionamiento y duración, posicione el enrollador de manguera como se indica en la figura 2.

Para posicionar los brazos de salida, hay que aflojar y quitar los tornillos (1) (Figura 3), cambiar los brazos a la posición deseada y volver a fijarlos con los tornillos.

Para posicionar el tope de manguera, desenrolle la manguera hasta llegar a la posición de bloqueo del trinquete más próximo a la longitud deseada. Afloje el tope de manguera, colóquelo en la posición deseada y apriete los tornillos (Figura 4).




Fig. 2

Fig. 3




Fig. 4

F

L'enrouleur se monte directement sur le mur, sur le sol ou bien même au plafond. Il est toutefois conseillé de placer l'enrouleur avec flexible comme il est indiqué sur la figure 2 afin de garantir un meilleur fonctionnement ainsi qu'une plus longue durée de vie du produit.

Pour placer correctement les bras de sortie, il suffit de desserrer et d'enlever les vis (1) (voir Figure 3), placer les bras dans la position désirée et les fixer à l'aide des vis.

Pour placer la butée du flexible, il suffit de dérouler le flexible jusqu'à atteindre la position de blocage du cliquet à la longueur désirée. Desserrer la butée du flexible, la placer à la position désirée et serrer les vis. (voir Figure 4).

D

Der Schlauchaufroller wird direkt an die Decke, den Boden oder die Wand montiert.
Die Abbildung 2 zeigt die Positionen, die eine optimale Handhabung und lange Lebensdauer des Gerätes garantieren.

Um die Gelenkkarme richtig zu positionieren, werden die Schrauben (1) (Bild 3) gelöst, die Gelenkkarme in die richtige Lage gebracht und die Schrauben wieder angezogen.
Damit der Schlauchstopper richtig positioniert wird, den Schlauch aufrollen und in der gewünschten Länge einklinken.
Dann den Stopper lösen, in die gewünschte Position bringen und wieder befestigen (Bild 4).

Maintenence / Mantenimiento / Entretien / Wartung

GB

WARNING: Before carrying out any kind of maintenance, close the nearest shut off valve to the hose reel and open the dispensing valve to relieve the pressure in the hose.

WARNING: The reel spring is under very high tension and can cause serious injury if it is released. Therefor, do not attempt to service the spring inside the reel.

E

ATENCIÓN: Antes de empezar cualquier tipo de mantenimiento, cierre la válvula más cercana al enrollador y abra la válvula de salida para soltar la presión en la manguera.

ATENCIÓN: El resorte esta bajo muy alta tensión y puede producir graves heridas si se suelta. Por lo tanto, no intente dar servicio al resorte dentro del enrollador.

F

ATTENTION : Il est primordial de fermer la vanne la plus proche de l'enrouleur et d'ouvrir celle de sortie afin de relâcher la pression contenue dans le flexible avant de procéder à tout type d'opération d'entretien.

ATTENTION : Le ressort peut être potentiellement dangereux dans la mesure où il est soumis à de fortes tensions et peut causer des blessures si ce dernier se relâche. Par conséquent, nous conseillons vivement de ne jamais toucher le ressort qui se trouve à l'intérieur de l'enrouleur.

D

ACHTUNG: Bevor mit der Wartung begonnen wird, muss das dem Aufroller am nächsten gelegene Verschlussventil geschlossen werden. Danach das Auslaufventil öffnen, um den Druck im Schlauch abzubauen.

ACHTUNG: Die Trommelfeder steht unter sehr hoher Spannung und kann ernsthafte Verletzungen verursachen, wenn sie gelöst wird. Deshalb keinesfalls irgend-welche Arbeiten an der Feder im Inneren der Trommel selbst vornehmen.

GB

1. Be sure that the hose reel is firmly fixed. Uncoil the hose until it is possible to disconnect it from the outlet adaptor (figure 5).
NOTE: Be careful so that the reel does not unlatch and begins to spin freely.
2. Remove the hose stop from the hose.
3. Attach the new hose and pull it firmly to release the latch.
4. Allow the hose to slowly retract until the required length for operating is left, and fasten the hose stop.
5. Make sure that the spring tension is correct by pulling out the hose completely and then let it retract. If it does not pull out or retract properly, see Spring load adjustment.

E

1. Asegúrese de que el enrollador de manguera este firmemente sujetado. Desenrolle la manguera hasta que es posible desconectarlo de la rótula (figura 5).
NOTA: Tenga cuidado para que el trinquete no se suelte y el enrollador empiece a girar libremente.
2. Quite el tope de manguera de la manguera.
3. Conecte la nueva manguera y tire de ella para soltar el trinquete.
4. Deje la manguera lentamente recogerse hasta quedar la longitud requerida para operar.
5. Asegúrese de que la tensión del resorte es la correcta, desenrollando la manguera completamente y dejándola recogerse. Si no se desenrolla totalmente o no se recoge como es debido, ver Ajuste de la tensión del resorte.




Fig. 5

F

1. S'assurer que l'enrouleur avec flexible est bien fixé. Dérouler le flexible jusqu'à ce qu'il possible de pouvoir le déconnecter de la rotule (Figure 5).
NOTE : Par mesure de sécurité, il est également recommandé de veiller à ce que le cliquet ne se relâche pas afin d'éviter que l'enrouleur ne commence à tourner dans le vide.
2. Retirer la butée du flexible.
3. Brancher le nouveau flexible et tirer ce dernier pour relâcher le cliquet.
4. Laisser le flexible revenir progressivement jusqu'à sa position initiale et le régler à la longueur requise.
5. S'assurer que la tension du ressort est correcte, et ce, en déroulant complètement le flexible et en le laissant revenir à sa position initiale. Si ce n'est pas le cas, voir le chapitre qui concerne le réglage de la tension du ressort.

D


1. Wichtig ist, dass der Schlauchaufroller fest fixiert ist. Dann den Schlauch abrollen, bis er vom Anschluss gelöst werden kann (Bild 5).
Wichtig: Darauf achten, dass sich die Trommel nicht lockert und unkontrolliert aufrollt!
2. Jetzt den Schlauchstopper vom Schlauch entfernen.
3. Den neuen Schlauch anschliessen und kräftig ziehen, um die Sperre auszulösen.
4. Den Schlauch langsam aufrollen lassen, bis die benötigte Länge für den normalen Gebrauch erreicht ist. Dann den Schlauchstopper montieren.
5. Zur Prüfung, ob die Federspannung richtig ist, den Schlauch ganz herausziehen und dann wieder aufrollen lassen. Gibt es beim Herausziehen oder Aufrollen Probleme, bitte unter "Regulierung der Federspannung" nachlesen.

Spring load adjustment/Ajuste de la tensión del resorte/Ajustage de la tension du ressort / Regulierung der Federspannung

GB

1. Uncoil the hose and latch it at the closest latching position.
2. Remove the hose stop and pull the hose to release the latch.
3. Let the hose go back in through the hose rollers and wrap it onto the reel.
NOTE: Be careful so that the reel does not begin to spin freely.
4. Rotate the reel either to increase or decrease the tension (figure 6).
5. Check if the hose pull out and retract completely. If not, repeat the procedure until it does.

Fig. 6



E

1. Desenrolle la manguera hasta llegar a la primera posición de bloqueo del trinquete.
 2. Quite el tope de manguera y tire de la manguera para soltar el trinquete.
 3. Deje la manguera volver a través de los rodillos y enróllela en la bobina.
- NOTA: Tenga cuidado de que la bobina no empieza a girar libremente.**
4. Haga girar la bobina para incrementar o disminuir la tensión (figura 6).
 5. Asegure de que la manguera se desenrolle y que se recoge completamente. Si no, repita el procedimiento hasta que lo haga.

F

1. Dérouler le flexible jusqu'à atteindre la première position de blocage du cliquet.
 2. Retirer la butée du flexible et tirer ce dernier afin de relâcher le cliquet.
 3. Laisser le flexible revenir à sa position initiale à l'aide des roulements à billes et enrouler le flexible dans la bobine.
- NOTE : Par mesure de sécurité, il est amplement recommandé de veiller à ce que la bobine ne tourne pas dans le vide**
4. Faire tourner la bobine pour augmenter ou diminuer la tension du ressort. (voir la Figure 6).
 5. S'assurer que le flexible se déroule bien et que ce dernier revient à sa position initiale. Si ce n'est le cas, répéter les recommandations faites dans ce chapitre.

D

1. Den Schlauch abrollen, bis die erste Schlauchsperre reagiert.
 2. Den Schlauchstopper entfernen und den Schlauch ganz herausziehen, um die Schlauch-sperre aufzuheben.
 3. Dann den Schlauch mit der vorhandenen Federspannung wieder aufrollen lassen.
- Wichtig: Darauf achten, dass sich die Trommel nicht unkontrolliert aufrollt!**
4. Jetzt die Trommel drehen, um die Federspannung zu erhöhen oder zu senken.(Bild 6).
 5. Prüfen, ob sich der Schlauch gut herausziehen lässt und ebenso wieder aufgewickelt wird. Falls nicht, den Vorgang wiederholen.

Latch replacement / Sustitución del trinquete / Remplacement du cliquet / Austausch der Schlauchsperre




Fig. 7




Fig. 8

GB

1. Uncoil the hose and latch it at the closest latching position.
 2. Remove the hose stop and pull the hose to release the latch.
 3. Let the hose go back in through the hose rollers and allow the reel to rotate slowly until the spring tension is released.
- NOTE: Be careful so that the reel does not begin to spin freely.**
4. Unthread the screws (1) that hold the hose guide arm (2) and remove the arms (figure 7).
 5. Remove the reel from base and the latch becomes accessible.
 6. Clean the latch components or replace if necessary and assemble in opposite order (figure 8).
 7. Make sure that the latch operates correctly and rotate the reel until the appropriate spring tension is achieved.
 8. Fasten the hose stop.

E

1. Desenrolle la manguera hasta llegar a la primera posición de bloqueo del trinquete.
 2. Quite el tope de manguera y tire de la manguera para soltar el trinquete.
 3. Deje la manguera volver a través de los rodillos y enróllela en la bobina.
- NOTA: Tenga cuidado de que la bobina no empieza a girar libremente.**
4. Desenrosque los tornillos (1) que sujetan los brazos de salida (2) y quite los brazos (figura 7).
 5. Quite la bobina de la base y el trinquete queda accesible.
 6. Limpie los componentes del trinquete o sustitúyalos si es necesario y vuelva a montar en orden contrario (figura 8).
 7. Asegúrese de que el trinquete funciona correctamente y gire la bobina hasta obtener la tensión apropiada.
 8. Coloque el tope de manguera.

F

1. Dénouer le flexible jusqu'à atteindre la première position de blocage du cliquet.
 2. Retirer la butée du flexible et tirer ce dernier afin de relâcher le cliquet.
 3. Laisser le flexible revenir à sa position initiale à l'aide des roulements à billes et enrouler le flexible dans la bobine.
- NOTE : Par mesure de sécurité, il est amplement recommandé de veiller à ce que la bobine ne tourne pas dans le vide.**
4. Dévisser les vis (1) qui maintiennent les bras de sortie (2) et retirer ces derniers (voir Figure 7).
 5. Retirer la bobine de la base pour que le cliquet soit accessible.
 6. Nettoyer les différents éléments qui composent le cliquet ou les remplacer si nécessaire et les remonter en suivant le processus inverse. (voir Figure 8).
 7. S'assurer que le cliquet fonctionne correctement et faire tourner la bobine jusqu'à obtenir la tension du ressort désirée.
 8. Monter la butée du flexible.

D

1. Den Schlauch abrollen, bis die erste Schlauchsperre reagiert.
 2. Den Schlauchstopper entfernen und den Schlauch ganz herausziehen, um die Schlauchsperre aufzuheben.
 3. Dann den Schlauch langsam wieder aufrollen lassen, bis die Federspannung aufgehoben ist.
- Wichtig: Darauf achten, dass sich die Trommel nicht unkontrolliert aufrollt!**
4. Die Schrauben (1), die zur Befestigung der beiden Arme (2) dienen, lösen und die Arme entfernen (Bild 7).
 5. Die Trommel vom Untersatz entfernen, damit die Sperre zugänglich wird.
 6. Die Teile der Sperre reinigen oder falls nötig ersetzen. Alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen (Bild 8).
 7. Jetzt prüfen, ob die Sperre richtig funktioniert und die Trommel drehen, bis die richtige Federspannung erreicht ist.
 8. Den Schlauchstopper wieder montieren.




Fig. 9




Fig. 10

GB

1. Rewind the hose completely.
 2. Disconnect the inlet hose (1) and remove the old swivel (2) (figure 9).
 3. Lubricate the V-seal, insert it and assemble the new swivel (figure 10).
- NOTE: The V-seal must be inserted with the tongue inwards.**
4. Hold the reel spool and tighten the swivel firmly.

E

1. Desenrolle la manguera completamente.
 2. Desconecte la manguera de entrada (1) y quite la rótula (2) (figura 9).
 3. Lubrique el collarín, insértelo y Monte la nueva rótula (figura 10).
- NOTA: El collarín tiene que insertarse con la lengüeta hacia dentro.**
4. Sujete la bobina y apriete la rótula firmemente.

F

1. Dénouer complètement le flexible.
 2. Débrancher le flexible d'entrée (1) et retirer la rotule (2) (voir Figure 9).
 3. Lubrifier le collier, le remettre à sa position initiale et monter la nouvelle rotule. (voir Figure 10).
- NOTE : Le collier doit être introduit avec la languette vers l'intérieur.**
4. Maintenir la bobine et serrer fermement la rotule.

D







1. Den Schlauch komplett abwickeln.
 2. Den Zulaufschlauch (1) vom Gelenk abschrauben, das alte Gelenk (2) abmontieren (Bild 9).
 3. Die V-Dichtung schmieren, einsetzen und das neue Gelenk einbauen (Bild 10).
- Wichtig: Die V-Dichtung muss mit der Lippe nach innen eingesetzt werden.**
4. Die Trommel halten und das Gelenk festschrauben.

Parts list / Lista de recambios / Pièces de rechange / Teileliste

Nº	P. Nº/COD/RÉF./ART. NR.	DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/BESCHREIBUNG	QTY/UDS./QTÉ./STÜCKZAHL
1	750652	Reel half, hose side / Semibobina manguera / Demie-Bobine, côté enrouleur / Trommelhälfte, Schlauchseite	1
2	750658	Reel half, latch side / Semibobina trinquete1 / Demie-Bobine, côté cliquet / Trommelhälfte, Schlauchsperrseite	1
3	750656	Spring disc / Disco amortiguador / Disque amortisseur / Federscheibe	2
4	850304	Spring / Resorte / Ressort / Feder	1
5	750670	Spring attachment rod / Tirante uñeta resorte / Ressort de maintien / Feder-Haltestift	1
6	941110	Nut 10 DIN 985 / Tuerca 10 DIN 985 / Écrou 10 DIN 985 / Mutter 10 DIN 985	6
7	750664	Swivel side supplement / Suplemento lateral rótula / Supplément latéral - rotule / Gelenk, seitlich	1
8	950550	Axis support / Cojinete / Coussinet / Lager	2
9	950551	Axis support / Cojinete / Coussinet / Lager	1
10	750667	Latch side supplement / Suplemento lateral trinquete / Supplément latéral - cliquet / Sperre seitlich	1
11	850466	Elbow adaptor / Adaptador en codo / Raccord coudé / Winkel-Verbindung	1
12	942640	Washer DIN 471 / Anillo seguridad DIN 471 / Anneau de sécurité DIN 471 / Beilagscheibe DIN 471	1
13	943052	Pin DIN 1481 / Anillo seguridad DIN 471 / Tige élastique DIN 1481 / Sicherungsstift DIN 1481	1
14	950552	Axis support / Cojinete / Coussinet / Lager	1
15	750687	Axis / Postizo eje / Appui de l'axe / Achse	1
16	750689	Latch supplement / Suplemento trinquete / Supplément du cliquet / Teil der Sperre	1
17	750661	Latch axis / Eje trinquete / Axe du cliquet / Achse der Sperre	1
18	850305	Latch spring / Resorte trinquete / Ressort du cliquet / Feder der Sperre	1
19	750662	Latch / Trinquete / Cliquet / Sperre	1
20	942060	Washer 10,5 DIN 433 / Arandela 10.5 DIN 433 / Rondelle 10.5 DIN 433 / Beilagscheibe 10,5 DIN 433	1
21	942610	Circlip 10 DIN 471 / Anillo seguridad DIN 471 / Anneau de sécurité DIN 471 / Sicherungsring 10 DIN 471	1
22	943053	Pin DIN 1481 / Pasador elástico DIN 1481 / Tige élastique DIN 1481 / Sicherungsstift DIN 1481	1
23	750671	Hose reel base / Soporte enrollador / Support enrouleur / Trommelhalterung	1
24	750675	Right hose guide arm / Brazo derecho / Bras droit / Rechter Arm	1
25	750676	Left hose guide arm / Brazo izquierdo / Bras gauche / Linker Arm	1
26	750678	Roller fixing plate / Chapa soporte rodillos / Tôle support des roulements / Halteblech für Rollen	2
27	750679	Roller fixing plate / Chapa soporte rodillos / Tôle support des roulements / Halteblech für Rollen	1
28	750680	Roller axis, short / Eje rodillo corto / Axe du roulement court / Rollenachse, kurz	2
29	850606	Roller, short / Rodillo corto / Roulement court / Rollen, kurz	2
30	750681	Roller axis, large / Eje rodillo largo / Axe du roulement long / Rollenachse, lang	2
31	850605	Roller, large / Rodillo largo / Roulement long / Rollen, lang	2
32	940823	Tornillo M6x25 DIN 603 / Tornillo M6x25 DIN 603 / Vis M6 x 25 DIN 603 / Schraube M6x25 DIN 603	4
33	941106	Nut M6 DIN 985 / Tuerca M6 DIN 985 / Écrou M6 DIN 985 / Mutter M6 DIN 985	4
34	750682	Rod / Tirante / Tige / Stange	1
35	940038	Screw M8x16 DIN 6921 / Tornillo M8x16 DIN 6921 / Vis M8 x 16 DIN 6921 / Schraube M8x16 DIN 6921	18
36	850302	Hose fixing ring / Anilla fijación manguera / Anneau de fixation du flexible / Schlauchbefestigungsring	1

Accessories/Accesarios/Accesoires/Zubehör

37	750683	Swivel / Rótula / Rotule / Gelenk
38	750317	Inlet hose (1/2" I.D. hose) / Manguera entrada (Ø 1/2") / Flexible d'entrée (Ø1/2") / Zulaufschlauch (1/2" Durchmesser)
39	750319	Inlet hose (3/4" I.D. hose) / Manguera entrada (Ø 3/4") / Flexible d'entrée (Ø 3/4") / Zulaufschlauch (3/4" Durchmesser)
40	850501	Hose stop (1/2" I.D. hose) / Tope manguera (1/2") / Butée du flexible (1/2") / Schlauchstopper (1/2" Durchmesser)
41	850500	Hose stop (3/4" I.D. hose) / Tope manguera (3/4") / Butée du flexible (3/4") / Schlauchstopper (3/4" Durchmesser)
42	945593	Nipple (1/2") / Racor (1/2") / Raccord (1/2") / Nippel (1/2")
43	945675	Nipple (3/4") / Racor (3/4") / Raccord (3/4") / Nippel (3/4")
	750318	75' 1/2" I.D. hose / 20 m. Manguera Ø 1/2 " / Flexible (Ø 1/2") longueur 20 m / Schlauch L 20m (1/2"Durchmesser)
	750315	50' 3/4" I.D. hose / 15 m. Manguera Ø 3/4 " / Flexible (Ø 3/4 ') longueur 15 m / Schlauch L 15m (3/4"Durchmesser)



GB

SAMOA INDUSTRIAL, S.A., located in Alto de Pumarín, s/n, 33211 - Gijón - Spain, declares by the present certificate that the below mentioned machinery has been declared in conformity with the EC Directive (89/392/EEC) and its amendments (91/368/EEC), (93/44/EEC) and (93/68/EEC).

E

SAMOA INDUSTRIAL, S.A., con domicilio en Alto de Pumarín, s/n, 33211 - Gijón - España, declara por la presente que la máquina abajo indicada cumple con lo dispuesto por la directiva del Consejo de las Comunidades Europeas (89/392/CEE) y sus modificaciones (91/368/CEE), (93/44/CEE) y (93/68/CEE).

F

SAMOA INDUSTRIAL, S.A. domiciliée à Alto de Pumarín, s/n, 33211 - Gijón - Espagne, déclare par la présente que le produit concerné est conforme aux dispositions de la directive du Conseil des Communautés Européennes (89/392/CEE) et ses modifications (91/368/CEE), ((93/44/CEE) et (93/68/CEE).

D

SAMOA INDUSTRIAL, S.A. Alto de Pumarín, s/n, 33211 - Gijón-Spanien, bescheinigt hiermit, dass die unten angegebene und von uns hergestellte Maschine die Anforderungen der (EEG/89/392) und deren Änderungen (EEG/91/368), (EEG/93/44) und (EEG/93/68) erfüllt.

NL

SAMOA INDUSTRIAL, S.A. gesvestigd te Alto de Pumarín, s/n, 33211 - Gijón, - Spanje, verklaart dat de hieronder genoemde machine, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de Machinerichtlijn (89/392/EEG), gewijzigd door de richtlijnen (91/368/EEG), (93/44/EEG) en (93/68/EEG).

I

SAMOA INDUSTRIAL, S.A., con domicilio en Alto de Pumarín, s/n, 33211 – Gijón – España, dichiara con la presente che questo prodotto è conforme alle direttive del Consiglio Europeo (89/392/CEE) e modificazione (91/398/CEE), (93/44/CEE) e (93/68/CEE).



For SAMOA INDUSTRIAL, S.A.
Por SAMOA INDUSTRIAL, S.A.
Pour SAMOA INDUSTRIAL, S.A.
Für SAMOA INDUSTRIAL, S.A.
Namens SAMOA INDUSTRIAL, S.A.
Per SAMOA INDUSTRIAL, S.A.

Pedro E. Prallong Alvarez

Production Director
Director de Producción
Directeur de Production
Produktionsleiter
Produktieleider
Direttore di Produzione